

SBR-1224 簡単な使い方



こちらでも
簡単に説明!

カンタンな使い方動画→



24V → 12Vに電圧を切り替えるときは
モードモード 放熱させるので本体が熱くなります!



この部分は放電中に
触らないように注意!

また、モード変更は連続して何回も行わず
少し時間を置いてから行ってください。

**蓄電はバッテリーつなぎが
オススメです!**

正常なバッテリーにつなぐと
一番早く、確実に蓄電できます

ご使用上の注意

**ジャンプスタートアラーム作動中は、
絶対にブースターケーブルを外さないで
ください。**

本製品のジャンプスタートアラーム作動中は、本体から始動用の大電流を放出しております。ジャンプスタート成功後に車両側からのサージ吸収も行っております。この間製品本体と車両の間で大きな電気の流れがありますので、ブースターケーブルを外した際にショートの原因となります。ショートした場合、車両及び製品が故障する場合があります。

上記が原因での修理対応は有償となりますので
あらかじめご了承ください。

AlmightyCORPORATION

www.al-mighty.co.jp

①電源を入れる

長押し1秒

本体の電力残量と
車両モードのチェック!

※電源が入らないときは残量不足の可能性。
正常なバッテリーにつないで蓄電します。

②救援する車両モードにする

12V? 24V?



長押し5秒で
切り替え

※24V から 12V モードに切り替える際は注意 (左欄参照)

③救援バッテリーにつなぐ

約2~6分待つ

満タンになるまで放置する
(つないだバッテリーの電力を吸収して増幅します)

④ジャンプスタート!

ポチッ

スタートモードになる

スイッチを押してアラームが鳴ったらエンジンをかける!

※アラーム音作動中にクランプを絶対に外さないでください。



音が鳴りやみまでつないでおくと、また目盛が
一度かけたあとは... 満タンになります。
満タンになると、その後約15時間は始動できる
電力を保持します。