

SBR-12 簡単な使い方



こちらでも
簡単に説明!

カンタンな使い方動画→



**蓄電はバッテリーつなぎが
オススメです!**

正常なバッテリーにつなぐと
一番早く、確実に蓄電できます

ご使用上の注意

①この製品は 12V車専用品です。
他の電圧の車両・バッテリーにつな
がないでください。

本製品には、異常電圧が発生した際に電圧を吸収し、
車両の電子回路及び内蔵コンデンサーを守る為の安全
回路を搭載しております。12V以外の車両につないだ
場合に、回路の許容電圧を超えてしまい製品故障の
原因となります。

DCシガーケーブルでの蓄電の際も 24V車のシガーソ
ケットなどからの蓄電しないでください。USBケーブル
での蓄電の際は 5V以上の電圧で充電するタイプの変換
アダプターは使用しないでください。

②ジャンプスタートアラーム作動中は、
絶対にブースターケーブルを外さない
でください。

本製品のジャンプスタートアラーム作動中は、本体から
始動用の大電流を放出しております。

ジャンプスタート成功後に車両側からのサージ吸収も
行っております。この間製品本体と車両の間で大きな
電気の流れがありますので、ブースターケーブルを外
した際にショートの原因となります。ショートした場
合、車両及び製品が故障する場合があります。

上記が原因での修理対応は有償となりますので
あらかじめご了承ください。

AlmightyCORPORATION

www.al-mighty.co.jp

①救援バッテリーにつなぐ



本体の電力残量を
チェック!

※電源が入らないときは残量不足の可能性。
正常なバッテリーにつないで蓄電します。

②満タンになるまで放置する



約2~6分待つ

つないだバッテリーの電力を吸収して増幅します

③ジャンプスタート!



ポチッ

ポチッ

スイッチを押してアラームが鳴ったらエンジンをかける!

※アラーム音作動中にクランプを絶対に外さないでください。



音が鳴りやむまでつないでくと、また目盛が
一度かけたあとは... 満タンになります。
満タンになると、その後約15時間は始動できる
電力を保持します。